

Рекомендации по работе с «водяным пылесосом»

- Убедитесь, что уровень воды в бассейне соответствует норме и фильтр очищен.
- Раздвиньте телескопическую штангу «пылесоса» до необходимой длины, зафиксируйте её путём поворота по часовой стрелке и опустите щетку «пылесоса» на дно бассейна.
- Включите фильтр и поднесите фланец, на который одет шланг «пылесоса», к форсунке подачи воды в бассейн. В течение 10 – 15 секунд струя воды, выходящая из форсунки, вытеснит весь воздух, находящийся в шланге «пылесоса».

А) Для навесного скиммера.

Не выключая фильтр, наденьте фланец «пылесоса» сверху на подвижное ведерко скиммера.

Б) Для встроенного скиммера.

Оставьте шланг пылесоса с фланцем в воде. Выключите фильтр. Откройте верхнюю крышку скиммера и, возможно короткий срок, состыкуйте «пылесос» со скиммером и включите фильтр.

- Дождитесь момента выхода остатков воздуха из гибкого шланга по характерному подтапливанию шланга в воде и начинайте чистку дна и стенок бассейна.
- По окончании чистки выключите фильтр, приведите систему в первоначальное состояние в порядке, обратном указанному и проведите чистку фильтра (см. рекомендации по режимам работы фильтра).
- Доведите уровень воды в бассейне до нормального состояния.

ВНИМАНИЕ:

1. При работе с «пылесосом» электрический нагреватель должен быть отключен.
2. При сильном загрязнении чистку дна и стенок бассейна ведите в режиме «Опорожнение», во всех остальных случаях – в режиме «Фильтрация».
3. Не допускайте попадания воздуха, удалите его, включая фильтр в режимах «Обратная промывка» и «Уплотнение» (см. рекомендации по режимам работы фильтра).