

Руководство по эксплуатации

Лестницы 2 ступени (у.б.)

Flexinox WALL (87132023)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	<u>Описание и работа изделия</u>	
1.1.	<u>Назначение</u>	1
1.2.	<u>Габаритные размеры</u>	1
1.3.	<u>Технические характеристики</u>	2
1.4.	<u>Состав изделия</u>	2
1.5.	<u>Устройство и работа</u>	3
1.6.	<u>Упаковка</u>	4
2.	<u>Инструкция по монтажу изделия</u>	
2.1.	<u>Общие указания</u>	4
2.2.	<u>Меры безопасности при монтаже</u>	4
2.3.	<u>Подготовка к монтажу изделия</u>	5
2.4.	<u>Монтаж и демонтаж</u>	5
3.	<u>Использование по назначению</u>	
3.1.	<u>Эксплуатационные ограничения</u>	7
3.2.	<u>Подготовка изделия к использованию</u>	7
3.3.	<u>Использование изделия</u>	8
3.4.	<u>Меры безопасности при эксплуатации</u>	8
3.5.	<u>Действия в экстремальных условиях</u>	8
4.	<u>Техническое обслуживание</u>	
4.1.	<u>Общие указания</u>	8
4.2.	<u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u>	8
4.3.	<u>Порядок технического обслуживания</u>	8
4.4.	<u>Консервация расконсервация</u>	8
5.	<u>Текущий ремонт</u>	
5.1.	<u>Общие указания</u>	9
5.2.	<u>Меры безопасности</u>	9
6.	<u>Хранение</u>	
7.	<u>Транспортирование</u>	
8.	<u>Утилизация</u>	
9.	<u>Свидетельство о продаже</u>	
10.	<u>Гарантийный талон</u>	9

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) (далее по тексту лестница).

Лестница 2-х ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (87132023) произведена компанией «Flexinox S.A» Испания. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 : 2000.

1. Описание и работа изделия


1.1. Назначение.

Лестница 2-х ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (87132023) предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна.

Область применения плавательные бассейны.

1.2 Габаритные размеры.

Габаритные размеры Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL указаны на рисунке 1



1.3. Технические характеристики.

ВНИМАНИЕ !!!

Завод изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей.

Технические характеристики Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра
Марка стали лестницы		AISI 304
Масса лестницы	кг.	10
Температура окружающего воздуха	°C	от 0 – до +50
Температура воды	°C	от +2 – до +45
Масса нагрузки на лестницу (макс.)	кг.	150
Объем упаковки	м. куб.	0,06

1.4. Состав изделия.

Деталировка Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей и их количество.

Рисунок 2




Таблица 2

Поз	Наименование	Кол-во
1	Поручень лестницы 2 ст. WALL (левый) (у.б.) Flexinox	1
2	Поручень лестницы 2 ст. WALL (правый) (у.б.) Flexinox	1
3	* Ступень из нержавеющей стали лестницы Flexinox (87100160)	2
4	Накладка резиновая для ступени лестницы Flexinox	4
5	** Болт M8x25 из нержавеющей стали крепления ступени лестницы Flexinox (87100251)	4
6	Шайба д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox	6
7	*** Корпус стакана крепления лестницы Flexinox (87100335)	2
8	Фиксатор поручня лестницы Flexinox	2
9	Крышка корпуса стакана лестницы Flexinox	2
10	Болт M8x40 из нержавеющей стали фиксатора поручня лестницы Flexinox	2
11	Болт M5x16 из нерж. стали пластин скольжения поручней лестницы Flexinox	2
12	Пластина скольжения поручней лестницы Flexinox	2
13	Гайка M5 из нерж. стали болта пластин скольжения поручней лестницы Flexinox	2
14	Накладка декоративная из нержавеющей стали стакана лестницы Flexinox (87100095)	2
15	Заглушка - упор резиновая лестницы Flexinox (87100236)	2

* - в сборе с резиновой накладкой для ступени лестницы Flexinox.

** - в сборе с шайбой д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox.

*** - в сборе с фиксатором поручня лестницы Flexinox и крышкой корпуса стакана лестницы Flexinox.

1.5. Устройство и работа.


Лестница 2-х ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (87132023) выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304, предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна. Ступени выполнены с противоскользящими резиновыми накладками. С помощью болтов ступени крепятся к поручням. Поручни лестницы жестко фиксируются в закладных стаканах с помощью фиксаторов поручней и болтов фиксаторов. Пластины скольжения лестницы предназначены для улучшения установки поручней лестницы в закладные стаканы. Закладные стаканы служат для надежной фиксации лестницы и последующего ее демонтажа. На нижнюю часть поручней одеваются резиновые заглушки – упоры, которые со стороны бассейна просто упираются в стену и предохраняют борт ванны и нержавеющую сталь от преждевременного разрушения. Накладка декоративная из нержавеющей стали закрывает закладной стакан, забетонированный в борту ванны и таким образом придает лестнице эстетически завершенный вид.

Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Хром обеспечивает стали «нержавеющие» свойства, улучшает стойкость к коррозии. Сопротивляемость коррозии обеспечивается хромной оксидной пленкой, покрывающей поверхность стали.

1.6. Упаковка.

ВНИМАНИЕ !!!

Покупатель при покупке должен проверить лестницу на наличие дефектов.



Лестница 2-х ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (87132023) поставляется в специальной картонной коробке.

Таблица3.

	Ед. изм.	Длина	Ширина	Высота
Габариты упаковки	мм.	780	55	1400

2. Инструкция по монтажу изделия.

2.1. Общие указания.

Работы по установке Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы Flexinox WALL;
- Устанавливать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Устанавливать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Устанавливать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, в которые устанавливаются закладные стаканы, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы на дно ванны;
- Устанавливать лестницу в грунт;
- Проводить сварочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению попадания брызг расплавленного металла на поверхность лестницы;
- Касаться лестницы металлическими предметами;
- Укладывать на лестницу посторонние предметы способные нанести механические повреждения;
- Производить строительно – отделочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению химически активных и загрязняющих веществ на поверхность лестницы.

2.2. Меры безопасности при монтаже.


При проведении работ по установке Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) соблюдайте требования настоящего РЭ, соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕНДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

- СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.
- СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
- ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
- ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.
- ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. Защита населения. Основные положения.

2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для подготовки к монтажу Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) выполните нижеследующие операции:

- изготовьте ниши для установки лестницы по размерам, представленным на рисунке 3:



*- уточните у сотрудника _____.


- Извлеките лестницу из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2.4. Монтаж и демонтаж.

Монтаж Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) необходимо выполнять в следующем порядке:


- Совместите штыри резиновых накладок (поз. 4) и отверстия в ступени лестницы (поз. 3) как показано на рисунке 4:

Рисунок 4.




- Установите накладки резиновые (поз. 4) в ступени лестницы (поз. 3) путем нажатия на накладки как показано на рисунке 5:

Рисунок 5.




- Соберите стаканы закладные лестницы как показано на рисунке 6:

Рисунок 6.




- Вставьте фиксатор поручней (поз. 8) в корпус стакана (поз. 7) крепления лестницы;
- Закрепите фиксатор поручней болтами M8x40 (поз. 10), предварительно одев на них шайбы M8 (поз. 6);
- Закрепите на поручнях лестницы (поз.1, поз.2) ступени (поз. 3) болтами M8x25 (поз. 5) , предварительно надев на них шайбы д. 8 (поз. 6) как показано на рисунках 5 и 7;
- Вставьте пластину – контакт (поз. 12) в корпус стакана крепления лестницы и с помощью болта M5x16 (поз. 11) с гайкой M5 (поз. 13) закрепите их;
- Наденьте накладки декоративные из нержавеющей стали стакана лестницы (поз. 14) на поручни(поз. 1, поз. 2) как показано на рисунке 7:

Рисунок 7.



- Наденьте стаканы закладные в сборе на поручни;
- Затяните болты креплений фиксаторов (поз. 10);
- Затяните болты креплений пластин – контактов (поз. 11);
- Наденьте упор – заглушки (поз. 15) на поручни (поз. 1, поз. 2) лестницы;
- Установите лестницу на борт бассейна в нишу, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8



- - уточните у сотрудника _____.
- Проверьте горизонтальную и вертикальную плоскость устанавливаемой лестницы относительно пола перекрытия и борта ванны;
 - Забетонируйте ниши;

ВНИМАНИЕ !!!

Оставьте доступ к болтам фиксации поручней лестницы.

Демонтаж Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) выполнять в следующем порядке:

- Ослабьте болты фиксаторов крепления поручней лестницы (поз.10);
- Выньте лестницу из закладных стаканов;
- Упакуйте лестницу;
- Обеспечьте защиту закладных стаканов от попадания посторонних предметов и осадков.

3. Использование по назначению.

3.1. Эксплуатационные ограничения



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться лестницей людям с массой тела более 150 кг , а также стоять, опускаться или подниматься одновременно двум и более лицам;
- Нырять с лестницы в воду;
- Прыгать, стоя на лестнице;
- Использовать в качестве площадок для дозирования химических реагентов;
- Эксплуатировать лестницу, если не затянуты болты для крепления ступеней лестницы или болты крепления фиксаторов поручней;
- Эксплуатировать при отсутствии резиновых накладок ступеней лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в случае ,если температура воды и воздуха, не соответствует значениям п. 1.3 настоящего РЭ.
- Эксплуатировать лестницу, если окружающая среда является химически активной и способна разрушать «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Эксплуатировать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Эксплуатировать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, в которые установлены закладные стаканы, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы на дно ванны;
- Эксплуатировать лестницу, лицам находящимся в нетрезвом состоянии;
- Эксплуатировать лестницу детям, находящимся без присмотра взрослых;
- Эксплуатировать лестницу в местах добавления химических реагентов в ванну.

3.2. Подготовка изделия к использованию.

Извлеките Лестницу 2-х ступенчатую (у.б.) Flexinox WALL (87132023) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Соберите Лестницу 2-х ступенчатую (у.б.) Flexinox WALL (87132023), выполнив действия, указанные в п. 2.4. настоящего РЭ.

3.3. Использование изделия.

Собранные и смонтированные лестницы должны использоваться по назначению, согласно настоящему РЭ.

3.4. Меры безопасности при эксплуатации.

При эксплуатации Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) соблюдайте требования, указанные в п.3.1. настоящего РЭ.

3.5. Действия в экстремальных условиях.

При несчастных случаях, произошедших при пользовании лестницей, необходимо в зависимости от тяжести повреждений, вызвать скорую медицинскую помощь и оказать первую доврачебную помощь.

4. Техническое обслуживание.

4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) допускается персонал, прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для данного вида работ, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) необходимо;

- очищать поверхности лестницы от загрязняющих веществ и налета;
- контролировать состояние резьбовых соединений ;
- контролировать состояние борта бассейна или конструктивных элементов, в которые установлены закладные стаканы лестницы;
- контролировать параметры воды бассейна и окружающего воздуха;
- контролировать крепление резиновых накладок.



Осторожно!

Средства для очистки поверхностей лестницы являются опасными веществами.

Транспортировать, хранить и применять средства для очистки поверхностей лестницы необходимо строго в соответствии с инструкциями по применению данных средств.

4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

4.3. Порядок технического обслуживания.

Загрязняющие вещества и отложения на поверхностях лестницы могут привести к коррозии «нержавеющей стали». С целью продления эксплуатационного срока службы, рекомендуется периодически очищать поверхности лестницы от загрязнений.

Периодичность чисток зависит от условий окружающей среды, влиянию которой подвержена лестница, изготовленная из «нержавеющей» стали:

«Тип окружающей среды»	Частота чисток		
Пригородный район	Через каждые 6 месяцев		
Городской район		Через каждые 3-6 месяцев	
Промышленный район			Через каждые 1-3 месяца
Приморский район			Через каждые 1-3 месяца

Очистка должна проводиться специальными реагентами или растворами, предназначенными для очистки изделий, изготовленных из нержавеющей стали, с применением нейлоновых щеток. После этого изделие следует тщательно ополоснуть чистой водой. Перед последующей эксплуатацией лестницу необходимо выдержать 30 мин. с целью образования на поверхности лестницы хромной оксидной пленки.

4.4. Консервация расконсервация.

В случае если климатические параметры, не совпадают с параметрами указанными в п. 1.3. настоящего РЭ произведите консервацию лестницы. Для этого:

- Демонтируйте лестницу согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите лестницу в упаковку;
- Лестница должна храниться в упаковке в помещении при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.

5. Текущий ремонт.

5.1. Общие указания.

ВНИМАНИЕ !!!

В ходе выполнения ремонтных работ, применяйте только запасные части, приобретенные
в .

5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

6. Хранение.

Лестница 2-х ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (87132023) должна храниться в упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Хранить лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы.

7. Транспортирование.

Транспортирование Лестницы 2-х ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (87132023) должно производиться наземным или иным транспортом в картонной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

8. Утилизация.

Лестница 2-х ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (87132023) не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Элементы, изготовленные из «нержавеющей» стали, необходимо сдать в приемные пункты для последующей вторичной переработки.