

---

# Руководство по эксплуатации

## Лестницы с поручнями 4 ступени

### Flexinox ESC PT (87150488)

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Описание и работа изделия</b>	<b>1</b>
1.1. <u>Назначение</u>	1
1.2. <u>Габаритные размеры</u>	1
1.3. <u>Технические характеристики</u>	2
1.4. <u>Состав изделия</u>	2
1.5. <u>Устройство и работа</u>	4
1.6. <u>Упаковка</u>	4
<b>2. Инструкция по монтажу изделия</b>	<b>4</b>
2.1. <u>Общие указания</u>	4
2.2. <u>Меры безопасности при монтаже</u>	4
2.3. <u>Подготовка к монтажу изделия</u>	5
2.4. <u>Монтаж и демонтаж</u>	5
<b>3. Использование по назначению</b>	<b>7</b>
3.1. <u>Эксплуатационные ограничения</u>	7
3.2. <u>Подготовка изделия к использованию</u>	8
3.3. <u>Использование изделия</u>	8
3.4. <u>Меры безопасности при эксплуатации</u>	8
3.5. <u>Действия в экстремальных условиях</u>	8
<b>4. Техническое обслуживание</b>	<b>8</b>
4.1. <u>Общие указания</u>	8
4.2. <u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u>	8
4.3. <u>Порядок технического обслуживания</u>	8
4.4. <u>Консервация расконсервация</u>	9
<b>5. Текущий ремонт</b>	<b>9</b>
5.1. <u>Общие указания</u>	9
5.2. <u>Меры безопасности</u>	9
<b>6. Хранение</b>	<b>9</b>
<b>7. Транспортирование</b>	<b>9</b>
<b>8. Утилизация</b>	<b>9</b>
<b>9. Свидетельство о продаже</b>	<b>9</b>
<b>10. Гарантийный талон</b>	<b>10</b>

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) (далее по тексту лестница).

Лестница с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) произведена компанией «Flexinox S.A» Испания. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 : 2000.

## 1. Описание и работа изделия

### 1.1. Назначение.


Лестница с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна.

Область применения плавательные бассейны.

### 1.2 Габаритные размеры.

Габаритные размеры Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) указаны на рисунке 1

**Рисунок 1**



### 1.3. Технические характеристики.

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

Завод изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей.

Технические характеристики Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) приведены в таблице 1.


**Таблица 1**

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра
Марка стали лестницы		AISI 304
Масса лестницы	кг.	23,5
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	°C	от 0 – до +50
Температура воды	°C	от +2 – до +45
Масса нагрузки на лестницу (макс.)	кг.	150
Объем упаковки	м. куб.	0,08

### 1.4. Состав изделия.

Деталировка Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей и их количество.

**Рисунок 2**



**Таблица 2**

Поз	Наименование	Кол-во
1	Поручень верхний лестницы 4 ст. ESC PT Flexinox	2
2	Поручень нижний лестницы 4 ст. ESC PT Flexinox	2
3	* Ступень из нержавеющей стали лестницы Flexinox (87100160)	4
4	Накладка резиновая для ступени лестницы Flexinox	8
5	** Болт M8x25 из нержавеющей стали крепления ступени лестницы Flexinox (87100251)	8
6	Шайба д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox	20
7	Прокладка фланца поручня фторопластовая	6
8	Дюбель пластмассовый д. 10	12
9	Саморез из нержавеющей стали с шестигранной головкой 8x40	8
10	Заглушка - упор резиновая лестницы Flexinox (87100236)	2
11	Саморез из нержавеющей стали с шестигранной головкой 8x60	4

\* - в сборе с резиновой накладкой для ступени лестницы Flexinox.

\*\* - в сборе с шайбой д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox.

## 1.5. Устройство и работа.

Лестница с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304, предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна. Ступени выполнены с противоскользящими резиновыми накладками. С помощью болтов ступени крепятся к поручням. Поручни лестницы крепятся на полу перекрытия и стене бассейна саморезами. На нижнюю часть поручней одеваются резиновые заглушки – упоры, которые со стороны бассейна просто упираются в стену и предохраняют стену бассейна и нержавеющую сталь от преждевременного разрушения.

Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Хром обеспечивает стали «нержавеющие» свойства, улучшает стойкость к коррозии. Сопротивляемость коррозии обеспечивается хромной оксидной пленкой, покрывающей поверхность стали.

## 1.6. Упаковка.

### ВНИМАНИЕ !!!

Покупатель при покупке должен проверить лестницу на наличие дефектов.



Лестница с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) поставляется в специальной картонной коробке.

Таблица3.

	Ед. изм.	Длина	Ширина	Высота
Габариты упаковки	мм.	780	60	1930

## 2. Инструкция по монтажу изделия.

### 2.1. Общие указания.

Работы по установке Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия, имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником



#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы Flexinox ESC PT;
- Устанавливать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Устанавливать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Устанавливать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, в которые устанавливаются закладные стаканы, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы на дно ванны;
- Устанавливать лестницу в грунт;
- Проводить сварочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению попадания брызг расплавленного металла на поверхность лестницы;
- Касаться лестницы металлическими предметами;
- Укладывать на лестницу посторонние предметы способные нанести механические повреждения;
- Производить строительно – отделочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению действий химически активных и загрязняющих веществ на поверхность лестницы.

### 2.2. Меры безопасности при монтаже.

При проведении работ по установке Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) соблюдайте требования настоящего РЭ, соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНEDЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

СНиП 12-03-01.

Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.

СНиП 12-04-02.

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.  
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  
ППБ 01-93.  
ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС.  
ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС.

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.  
Пожарная безопасность. Общие требования.  
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.  
Защита населения. Основные положения.

### 2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для подготовки к монтажу Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) выполните нижеследующие операции:


- Извлеките лестницу из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

### 2.4. Монтаж и демонтаж.

Монтаж Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) необходимо выполнять в следующем порядке:


- Совместите штыри резиновых накладок (поз. 4) и отверстия в ступени лестницы (поз. 3), как показано на рисунке 3:

Рисунок 3.




- Установите накладки резиновые (поз. 4) в ступени лестницы (поз. 3) путем нажатия на накладки, как показано на рисунке 4:

Рисунок 4.




- Закрепите на поручнях лестницы (поз.2) ступени (поз. 3) болтами M8x25 (поз. 5), предварительно надев на них шайбы д. 8 (поз. 6), как показано на рисунках 4 и 5;

Рисунок 5.



- Наденьте упор – заглушки (поз. 10) на поручни (поз. 2) лестницы;
- Установите лестницу, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6




\* - уточните у сотрудника \_\_\_\_\_.

- Проверьте горизонтальную и вертикальную плоскость устанавливаемой лестницы относительно пола перекрытия и стены бассейна;
- Отметьте на полу перекрытия и стене бассейна метки под отверстия для дюбелей;
- Сместите в сторону лестницу;

- Просверлите в полу перекрытия и стене бассейна отверстия для дюбелей;
- Забейте дюбеля (поз. 8) в пол перекрытия и стену бассейна;
- Оденьте на саморезы (поз. 9 и 11) шайбы (поз. 6);
- Установите лестницу на пол перекрытия и стену бассейна, как показано на рисунке 6.
- Закрепите лестницу саморезами (поз. 9 и 11) на полу перекрытия и стене бассейна, предварительно установив между полом перекрытия и фланцами лестницы, а также между стеной бассейна и фланцами лестницы прокладки (поз. 7), как показано на рисунке 7.

**Рисунок 7**



Демонтаж Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) выполнять в следующем порядке:

- Открутите саморезы (поз. 9 и 11) крепления поручней лестницы;
- Демонтируйте лестницу;
- Упакуйте лестницу;
- Обеспечьте защиту отверстий в дюбелях от попадания в них посторонних предметов и осадков.

### **3. Использование по назначению.**

#### **3.1. Эксплуатационные ограничения**



##### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Пользоваться лестницей людям с массой тела более 150 кг , а также стоять, опускаться или подниматься одновременно двум и более лицам;
- Нырять с лестницы в воду;
- Прыгать, стоя на лестнице;
- Использовать в качестве площадок для дозирования химических реагентов;
- Эксплуатировать лестницу, если не затянуты болты для крепления ступеней лестницы или болты крепления фиксаторов поручней;
- Эксплуатировать при отсутствии резиновых накладок ступеней лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в случае ,если температура воды и воздуха, не соответствует значениям п.

### 1.3 настоящего РЭ.

- Эксплуатировать лестницу, если окружающая среда является химически активной и способна разрушать «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Эксплуатировать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Эксплуатировать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, в которые установлены закладные стаканы, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы на дно ванны;
- Эксплуатировать лестницу в местах добавления химических реагентов в ванну.
- Пользоваться лестницей, лицам находящимся в нетрезвом состоянии;
- Пользоваться лестницей детям, находящимся без присмотра взрослых;

## 3.2. Подготовка изделия к использованию.

Извлеките Лестницу с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Соберите Лестницу с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488), выполнив действия, указанные в п. 2.4. настоящего РЭ.

## 3.3. Использование изделия.

Собранный и смонтированный лестница должна использоваться по назначению, согласно настоящему РЭ.

## 3.4. Меры безопасности при эксплуатации.

При эксплуатации Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) соблюдайте требования, указанные в п.3.1. настоящего РЭ.

## 3.5. Действия в экстремальных условиях.

При несчастных случаях, произошедших при пользовании лестницей, необходимо в зависимости от тяжести повреждений, вызвать скорую медицинскую помощь и оказать первую доврачебную помощь.

## 4. Техническое обслуживание.

### 4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) допускается персонал, прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для данного вида работ, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) необходимо:

- очищать поверхности лестницы от загрязняющих веществ и налета;
- контролировать состояние резьбовых соединений;
- контролировать состояние стены бассейна и пола перекрытия, в которые установлена лестница;
- контролировать параметры воды бассейна и окружающего воздуха;
- контролировать крепление резиновых накладок.



### Осторожно!

Средства для очистки поверхностей лестницы являются опасными веществами.

Транспортировать, хранить и применять средства для очистки поверхностей лестницы необходимо строго в соответствии с инструкциями по применению данных средств.

### 4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

### 4.3. Порядок технического обслуживания.

Загрязняющие вещества и отложения на поверхностях лестницы могут привести к коррозии «нержавеющей стали». С целью продления эксплуатационного срока службы, рекомендуется периодически очищать поверхности лестницы от загрязнений.

Периодичность чисток зависит от условий окружающей среды, влиянию которой подвержена лестница, изготовленная из «нержавеющей» стали:

«Тип окружающей среды»	Частота чисток		
Пригородный район	Через каждые 6 месяцев		
Городской район		Через каждые 3-6 месяцев	
Промышленный район			Через каждые 1-3 месяца
Приморский район			Через каждые 1-3 месяца

Очистка должна проводиться специальными реагентами или растворами, предназначенными для очистки изделий, изготовленных из нержавеющей стали, с применением нейлоновых щеток. После этого изделие следует тщательно ополоснуть чистой водой. Перед последующей эксплуатацией лестницу необходимо выдержать 30 мин. с целью образования на поверхности лестницы хромной оксидной пленки.

#### 4.4. Консервация расконсервация.

В случае, если климатические параметры, не совпадают с параметрами указанными в п. 1.3. настоящего РЭ, произведите консервацию лестницы. Для этого:

- Демонтируйте лестницу согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите лестницу в упаковку;
- Лестница должна храниться в упаковке в помещении при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.

### 5. Текущий ремонт.

#### 5.1. Общие указания.

##### ВНИМАНИЕ !!!

В ходе выполнения ремонтных работ, применяйте только запасные части, приобретенные в .

#### 5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

### 6. Хранение.

Лестница с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) должна храниться в упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.



##### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Хранить лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы.

### 7. Транспортирование.

Транспортирование Лестницы с поручнями 4-х ступенчатой Flexinox ESC PT (87150488) должно производиться наземным или иным транспортом в картонной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

### 8. Утилизация.

Лестница с поручнями 4-х ступенчатая Flexinox ESC PT (87150488) не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Элементы, изготовленные из «нержавеющей» стали, необходимо сдать в приемные пункты для последующей вторичной переработки.