

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Байроклар мини - пул

Мягкий метод активного кислорода для маленьких бассейнов
и гидромассажных ванн.



Преимущества:

- эффект синергизма: оба компонента вместе усиливают действие друг друга
- приятные добавки и без запаха, качество воды без хлора, мягкой для кожи и волос
- в пределах используемой концентрации приятен для кожи, что подтверждает дерматологическая экспертиза
- абсолютно без пены, рН нейтральный

Описание продукта:

Набор Bayroklar Mini Pool состоит из таблеток Bayroklar для дезинфекции и окисления воды и жидкости Bayroplus для предотвращения водорослей и активизации. Эта система не содержит хлор, не вызывает неприятных запахов и делает воду мягкой для кожи.

Рекомендации по использованию:

Условием для эффективной дезинфекции воды является поддержание значения рН воды в бассейне 7,0 - 7,4 средствами рН-минус или рН-плюс.

Для маленьких бассейнов: *Добавьте 1 таблетку Bayroklar и 5 мл жидкости Bayroplus (соответствует одной полной крышке от флакона) на каждый куб.м воды каждые 5 дней.*

Для гидромассажных ванн: Перед каждым использованием добавляйте по 1 таблетке Bayroklar и 20 мл Bayroplus (соответствует четырем полным крышкам от флакона) на каждый куб.м. В случае сильного загрязнения удвойте дозу. Для достаточно эффективной дезинфекции воды содержание Bayroklar должно быть по меньше мере 5г/л.

Важные указания:

Для избежания отбеливающих пятен, перед добавлением растворите таблетки Bayroklar отдельно или с помощью поплавка-дозатора.

Меры предосторожности:

R 41: риск серьезного повреждения глаз.

S ½: Храните в труднодоступном месте, вдали от детей. Не употреблять внутрь.

S 3: Храните в прохладном месте.

S 8: Храните в сухом месте.

S 17: Храните вдали от воспламеняемых материалов.

S 26: В случае попадания в глаза, промойте водой и обратитесь к врачу.

S 28: В случае контакта с кожей, промойте водой.

S 48: В случае употребления внутрь, немедленно обратитесь к врачу и покажите инструкцию или упаковку.

Не смешивать с другими химическими веществами.

www.azuropool.ru

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35